



# BABY MONSTERS


**A**




**B**




**C**




**D**




**E**




**F**




**G**




**H**



**I**



**J**



## INSTRUKCJA UŻYCIA

Dziękujemy za wybranie produktu firmy Baby Monsters.

Prosimy zapoznać się z całą instrukcją przed użyciem produktu.

Nieprzestrzeganie zasad przedstawionych w instrukcji może zagrozić bezpieczeństwu dziecka.

To urządzenie przeznaczone jest dla jednego dziecka: od momentu narodzin do osiągnięcia wagi 15kg.

Najbardziej płaskie ustawienie siedziska i oparcia jest zalecane dla noworodków.

### A. Rozkładanie wózka

Usuń wszystkie materiały użyte do zapakowania wózka. Połóż ramę wózka na podłodze - jak na załączonym obrazku.

Otwórz wózek zwalniając mechanizm blokady.

Naciśnij przycisk na uchwycie aby rozłożyć uchwyt/rączkę.

Rozkładaj wózek dopóki nie usłyszysz kliknięcia.

**OSTRZEŻENIE!** Aby uniknąć ryzyka obrażeń, należy upewnić się, że podczas rozkładania produktu dziecko znajduje się w bezpiecznej odległości.

### B. Montowanie przednich kół

Wsadź przednie koła w odpowiednie mocowanie - jak na załączonym obrazku.

Wciśnij przycisk zwalniający zaczep koła i zamontuj koło.

Upewnij się, że wszystkie przyciski są w odpowiednich miejscach (a)

Pociągnij koło aby upewnić się, że zostało dobrze zamontowane.

### C. Montowanie tylnych kół

Zamontuj tylne koła - jak na załączonym obrazku.

Pociągnij przycisk (A) i włóż koło w tylne mocowanie.

Pociągnij za koło aby upewnić się, że koło zostało dobrze zamocowane.

Aby odciągnąć koło należy nacisnąć przycisk i wyciągnąć koło.

### D. Montowanie budki

Zamontuj budkę wkładając ją w mocowanie, zaczep budkę o plastikowe haki po obu stronach wózka - tak jak na załączonym obrazku

### E. Zabezpieczenie dziecka pasami

**OSTRZEŻENIE!** Upewnij się, że dziecko ma poprawnie wyregulowane i zapięte pasy przez cały czas korzystania z wózka.

Aby zapiąć pasy, złóż pasy, włóż oba zapięcia do klamry, wyreguluj długość pasów.

Aby odpiąć pasy, naciśnij przycisk na klamrze i wyciągnij zapięcia z klamry.

Dziecko powinno być zabezpieczone pasami przez cały czas użytkowania wózka - nie należy pozostawiać dziecka nie przypiętego pasami bez opieki.

**OSTRZEŻENIE!** Zawsze używaj pasa pomiędzy nogami dziecka w połączeniu z pasami biodrowymi.

### F. Używanie hamulca

Naciśnij przycisk hamulca, aby zabezpieczyć wózek przed stoczeniem.

Delikatnie popchnij wózek, aby sprawdzić działanie hamulca.

Unieś przycisk hamulca, aby zwolnić blokadę.

### G. Blokowanie obrotu kół

Aby zablokować przednie koła należy odpowiednio ustawić zamek przy kole. Posiada on dwa ustawienia:

koła na wprost

koła obracane 360°

### H. Regulacja rączki

Naciśnij jednocześnie przycisk po obu stronach rączki, aby dostosować jej wysokość.

Możesz wybrać spośród trzech ustawień.

### I. Regulacja oparcia siedziska.


Naciśnij przycisk z tyłu siedziska, aby dostosować pochylenie oparcia siedziska.

### J. Montowanie pałąka


Włóż mocowanie pałąka w odpowiednie otwory.

Aby zdemonstrować, naciśnij przycisk A (patrz obrazek).

K




L



a



a



# BABY MONSTERS

## K. Regulacja podnóżka

Naciśnij po obu stronach wózka przycisk, aby dostosować wysokość podnóżka.

Możesz wybrać spośród trzech ustawień.

## L. Składanie wózka

1. Wyciągnij dziecko z wózka, złóż budkę.

Naciśnij przycisk zwalniający blokadę, jest on umieszczony po prawej stronie ramy - patrz rysunek

2. Znajdź pasek do składania wózka - znajduje się on na środku siedziska (nie jest to pas bezpieczeństwa). Złap za pasek i lekko pociągnij go do góry, wózek złoży się wpół.

Użyj blokady (A). Upewnij się, że jest dobrze zapięta zanim podniesiesz wózek.

**OSTRZEŻENIE!** Aby uniknąć ryzyka obrażeń, należy upewnić się, że podczas składania produktu dziecko znajduje się w bezpiecznej odległości.

## UWAGA!

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wglądu.

Nieprzestrzeganie zasad przedstawionych w instrukcji może zagrozić bezpieczeństwu dziecka.

1. **OSTRZEŻENIE!** Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka.
2. **OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie należy pozostawiać dziecka bez opieki.
3. **OSTRZEŻENIE!** Przed użyciem należy upewnić się, że elementy wszystkie elementy blokujące ustawione są w zablokowanej pozycji.
4. To urządzenie przeznaczone jest dla jednego dziecka: od momentu narodzin do osiągnięcia wagi 15kg.
5. Jest niezwykle ważne, aby każda osoba korzystająca z wózka w zapoznała się z niniejszą instrukcją.
6. **OSTRZEŻENIE!** Pasy bezpieczeństwa należy stosować jak tylko dziecko będzie w stanie samodzielnie siedzieć.
7. Nigdy nie należy przeciążać wózka. Maksymalne obciążenie kosza to 3kg.
8. **OSTRZEŻENIE!** Nieprawidłowy montaż, użytkowanie lub składanie i rozkładanie wózka może spowodować jego uszkodzenie oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka oraz użytkowników.
9. Nie należy używać akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
10. **OSTRZEŻENIE!** Wszelkie obciążenia zawieszone na ręczce zaburzają stabilność wózka.
11. **OSTRZEŻENIE!** Zawsze używaj pasa pomiędzy nogami dziecka w połączeniu z pasami biodrowymi.
12. **OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie należy pozostawiać wózka bez zabezpieczenia przed stoczeniem. Należy unikać pozostawiania wózka na pochylej powierzchni.
13. Nie należy używać wózka na schodach - może to być niebezpieczne dla dziecka.
14. **OSTRZEŻENIE!** Ten produkt nie może być wykorzystywany w trakcie biegania ani jeżdżenia na rolkach.
15. Należy regularnie sprawdzać stan wózka i jego kluczowych elementów, aby upewnić się czy funkcjonują prawidłowo.
16. Nie należy używać części zamiennych, które nie zostały dostarczone przez producenta lub dystrybutora.
17. Aby uniknąć ryzyka obrażeń, należy upewnić się, że podczas składania i rozkładania produktu dziecko znajduje się w bezpiecznej odległości.
18. **OSTRZEŻENIE!** Wózek nie jest zabawką - nie należy pozwalać dzieciom na zabawę z wózkiem.

## KONSERWACJA

Należy regularnie sprawdzać dokręcenie śrub, zużycie części, działanie mechanizmów, zapięć oraz stan materiału i szwów. W razie zaistnienia takiej potrzeby należy dokonać wymiany lub naprawy części. Jeśli wózek użytkowany jest w terenie, na plaży lub w warunkach off-roadowych, należy dokładnie go oczyścić czystą wodą i wysuszyć przed kolejnym użyciem. Sól z morza lub drogowa, jeżeli wózek nie zostanie z niej oczyszczony, może powodować korozję metalowych części.

## CZYSZCZENIE

