

NOMAD[®]28^{PLUS}


SOLAR PANEL

USER GUIDE




Spis treści	
Poznaj swój sprzęt	2
Najczęściej zadawane pytania	6
Specyfikacja techniczna	7
Français	8-13
日本語	14-19
Deutsch	20-25
Español	26-31

Przód panelu



Tył panelu, podpórka




Wejście USB

Kieszonka na zamek

Kabel ładowania słonecznego

8mm Wejście łączeniowe



Wejście USB

Wskaźnik
k
nasłonec
znienia


Skrzynka
przyłączeniowa

Wejście 8mm




Ładowanie telefonów, baterii i innych urządzeń zasilanych z USB przez Nomad 28 Plus jest tak proste jak włożenie kabla.

1. Upewnij się, że kabel połączeniowy jest podłączony do kabla ładowania. Kabel ładowania można podłączyć bezpośrednio do niebieskiego portu wejściowego dołączonego do portu Sherpa Power Pack.
2. Otwórz Nomad 28 Plus, skieruj panel ku słońcu i sprawdź wskaźnik natężenia promieniowania słonecznego, aby sprawdzić bieżące warunki atmosferyczne. 2 lub więcej światła oznaczają prawidłowe nasłonecznienie.
3. Podłącz telefon lub ładowarkę do skrzynki przyłączeniowej i załaduj ją.



WHAT IT POWERS



Kable potrzebne do ładowania ładowarek Sherpa Power Pack i Goal Zero Yeti Portable znajdują się na tyłnej ścianie Nomad 28 Plus. Ten sam kabel może być używany do łączenia Nomad 28 Plus z innymi panelami Nomad Plus i Nomad Solar.

1. Otwórz swój Nomad 28 Plus, skieruj panel na słońce i sprawdź wskaźnik nasłonecznienia, aby oszacować czas ładowania.
2. Zdejmij skrzynkę przyłączeniową z przewodu 8mm.
3. Podłącz niebieski kabel o długości 8 mm do wejścia Sherpa lub Goal Zero Yeti.

W tym miejscu żyją mózgi Nomad 28 Plus. Kilka kluczowych elementów współpracuje ze sobą w celu zapewnienia najlepszej jakości energii ładowania słonecznego, w tym wskaźnik nasłonecznienia. Te 4 diody LED wskazują na obecne warunki atmosferyczne i dają Ci informację, jak długo Twój sprzęt będzie się ładował.

Po podłączeniu do Nomad 28 Plus, diody migają zgodnie z prędkością ładowania. Uważasz, że sprzęt powinien ładować się szybciej? Spróbuj zmienić położenie Nomad 28 Plus w kierunku słońca i sprawdź, jak zmieniają się lampki i prędkość wskaźnika poziomu naładowania. Najbardziej optymalne ładowanie powinno wskazywać 2 lub więcej światła.

AUTOMATYCZNY RESTART

Nomad 28 Plus oferuje automatyczny restart, który jest mądrzejszy niż cokolwiek innego na rynku. Dzięki możliwości śledzenia historii przepływu energii Nomad 28 Plus zna różnicę między urządzeniem, które osiągnęło w pełni naładowany stan, a które odłącza się ze względu na środowisko, tj. brak światła słonecznego, cień, zaćmienie słońca, itp. Kiedy ten ostatni zostanie wykryty, urządzenie Nomad 14 Plus automatycznie łączy się z urządzeniem do ładowania, bez potrzeby pracy ze strony użytkownika.

PODPÓRKA

Odkręcana podpórka Nomad 28 Plus pozwala na lekkość, jaka jest potrzebna. Zostaw ją przymocowaną do magnesów, a wysunie się do optymalnego kąta, aby ustawić się w kierunku słońca. Zapewnia również naturalny cień i odpowiednią kieszeń na urządzenia, które podłączyłeś.

ŁĄCZENIE

Panele łączące to świetny sposób, aby zebrać więcej mocy z słońca i ładować urządzenia szybciej. Można łączyć do 150W paneli słonecznych, co może oznaczać około 10 paneli Nomad 28 Plus. Jednak nie zalecamy łączenia więcej niż czterech urządzeń (patrz UWAGA poniżej).

1. Odłącz skrzynkę przyłączeniową - przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, aby jej nie zepsuć, np. w zamkniętej kieszonce.
2. Podłącz kabel 8 mm do innego panela słonecznego Nomad Solar Blue-ring.
3. Korzystając z 8 mm kabla ładowania panelu końcowego, podłącz do zasilacza Sherpa Power Pack lub Goal Zero Yeti. Możesz również ponownie podłączyć skrzynkę przyłączeniową do ostatniego panelu słonecznego w łańcuchu, aby naładować zasilane urządzenia USB.

UWAGA: Po połączeniu czterech paneli słonecznych można zauważyć coś zwanego utratą linii, co ma związek z utratą napięcia na długich dystansach. Im dalej moc musi przechodzić przez kable, od panelu do panelu, tym więcej energii straci.

Q: Czy Nomad 28 Plus jest wodoodporny?

A: Tak. Staramy się cały czas ulepszać nasz sprzęt, włącznie z doskonaleniem procesu produkcyjnego przy użyciu zaawansowanych technik laminowania, dzięki czemu sprzęt jest chroniony przed deszczem i śniegiem. Jeśli jednak skrzynka przyłączeniowa zostanie zamoczona, zalecamy o pozostawienie jej do wyschnięcia przed ponownym naładowaniem.

Q: Czy Nomad 28 Plus ma wbudowaną baterię?

A: Nie. Zaprojektowaliśmy Nomad 28 jako możliwie lekki, co oznacza, że sprzedaj baterii jest dodatkowym wyposażeniem. Możesz podłączyć telefon lub urządzenie bezpośrednio do Nomad 28 Plus lub połączyć go z jedną z naszych ładowarek w celu oszczędzania energii na później (jak w nocy lub po wejściu do środka pomieszczenia). Polecamy Zero Zero Venture Recharger lub Sherpa Power Pack.

Q: Czy jest możliwe łączenie z innymi panelami Nomad?

A: Tak, ale tylko na niektórych panelach Goal Zero Nomad. Kabel ładowania można podłączyć do portów łączących w starszych panelach słonecznych Nomad. Nomad 28 Plus nie może być połączony z Nomad 7 Plus lub Nomad 7 Solar Panels.

Q: Jak działa wskaźnik energii słonecznej?

A: Nauka. Nie możemy zdradzać wszystkich naszych tajemnic. Mimo to nasi inżynierowie opracowali elektroniczne umysły patentowe dla Nomad 28 Plus, które zapewniają najlepsze możliwe doładowanie energii słonecznej. Część elektroniki zawiera zaawansowany czujnik prądu (lepszy od woltomierza) i unikatowy kontroler ładowania maks. mocy (MPPT) w celu optymalizacji wyjścia USB.

Kiedy warunki są odpowiednie, możesz podłączyć telefon do Nomad 28 Plus i ładować go bezpośrednio ze słońca. Dowiesz się, że warunki są odpowiednie, sprawdzając wskaźnik natężenia słońca

NOMAD 28 PLUS SOLAR PANEL
Solar Panel:
Czas ładowania:

GOAL ZERO Flip 30	5-8 h
GOAL ZERO Venture 30	5-8 h
GOAL ZERO Sherpa 50	4-8 h
GOAL ZERO Sherpa 100	7-14 h
GOAL ZERO Yeti 400	29-57 h
Moc	28W
Napięcie obwodu otwartego	18-22V
Typ komórki	Monokrystaliczna



Porty:

SolarPort (8.0mm)	14-22V, do 2A (28W max)
USB port	5V, do 2.4 A (12W max)

Ogólne:

Waga (z nóżką)	1360 g
Waga (bez nóżki)	1134 g
Wymiary (rozłożone)	12.1 x 31.6 x 0.1 (31 x 80 x 0.2 cm)
Wymiary (złożone)	12.1 x 7.9 x 1 (31 x 20 x 2.5 cm)
Gwarancja	12 miesięcy
Certyfikaty	 CE


Panneau Solaire Vue Frontale



Pochette Zippée sur la Béquille

Câble de Charge Solaire
(câble de recharge de 8mm pour les Blocs d'Alimentation Sherpa ou la Goal Zero Yeti Alimentation Portable)

Entrée pour les Chaînes de 8mm




Sortie USB

Indicateur d'Intensité Solaire

Boîtier de Raccordement


Entrée de 8mm




COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

Charger les téléphones, les piles et autres périphériques USB du Nomad 28 Plus est aussi simple que possible.

1. Assurez-vous que le Boîtier de Raccordement soit branché dans le Câble de Charge. Vous pouvez brancher le Câble de Charge directement dans le Port d'Entrée avec un cercle bleu autour de l'entrée du Bloc Alimentaire Sherpa.
2. Ouvrez votre Nomad 28 Plus et et positionnez les panneaux face au soleil et vérifiez l'Indicateur d'Intensité Solaire pour les conditions solaires actuelles. 2 voyants allumés ou plus, vous êtes bon pour y aller.
3. Branchez votre téléphone ou votre chargeur au boîtier de raccordement et rechargez-le.



CE QUE CA ALIMENTE



Tous les câbles dont vous avez besoin pour recharger les Blocs d'Alimentation Sherpa et les Alimentations Portatives Goal Zero Yeti sont inclus au dos du Nomad 28 Plus. Le même câble peut être utilisé pour chaîner le Nomad 28 Plus avec d'autres Nomad Plus et Panneaux Solaires Nomad pouvant s'enchaîner.

1. Ouvrez votre Nomad 14 Plus et positionnez les panneaux face au soleil et vérifiez l'Indicateur d'Intensité Solaire pour les conditions solaires actuelles pour estimer vos temps de recharge.
2. Retirez le boîtier de raccordement du câble de 8 mm.
3. Branchez le câble de 8 mm bleu à l'ENTRÉE sur le Sherpa ou Goal Zero Yeti.

BOÎTIER DE RACCORDEMENT + INDICATEUR D'INTENSITÉ SOLAIRE

C'est là que résident les cerveaux du Nomad 28 Plus. Plusieurs composants clés, y compris l'Indicateur d'Intensité Solaire, fonctionnent ensemble pour vous garantir la meilleure expérience de recharge par l'énergie solaire. Ces 4 voyants LED vous indiquent les conditions d'ensoleillement en temps réel et vous donnent une idée de à quel point votre équipement va pouvoir se recharger.

Une fois que vous avez branché le Nomad 14 Plus, les lumières clignotent en fonction de la vitesse de chargement de votre équipement. Vous pensez qu'il vous faut plus de voyants ? Essayez de repositionner le Nomad 28 Plus vers le soleil et regardez comment les voyants et la vitesse de charge changent. Il faut avoir au moins 2 voyants pour un rechargement optimal des téléphones et des autres appareils alimentés par un port USB.

REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Le Nomad 28 Plus dispose d'un redémarrage automatique qui est plus malin que tous les autres sur le marché. Grâce à la capacité de suivre l'historique du flux de tension, le Nomad 14 Plus sait reconnaître la différence entre un dispositif qui est entièrement chargé et un qui se déconnecte en raison de causes météorologiques, c'est-à-dire manque de lumière solaire, ombre, éclipse solaire etc. Lorsque ces événements sont détectés, le Nomad 28 Plus rebranche automatiquement le chargeur, sans qu'aucun travail supplémentaire de votre part ne soit nécessaire.

BÉQUILLE

La béquille détachable du Nomad 14 Plus vous permet d'être le moins encombré que vous le souhaitez. Laissez-la attachée avec les aimants et elle se déplie à un angle optimal pour un positionnement tourné vers le soleil.. Elle fournit également une ombre naturelle et une pochette ventilée pour les appareils que vous avez branchés.

CHAÎNAGE

Enchaîner des panneaux est un excellent moyen de collecter plus d'énergie solaire et de recharger les appareils plus rapidement. Vous pouvez enchaîner jusqu'à 150W, cinq Panneaux Solaires Nomad 28 Plus égaleraient 140W ; Cependant, nous n'en recommandons pas plus de quatre par chaîne (voir la REMARQUE ci-dessous).

1. Débranchez le Boîtier de Raccordement - le mettre de coté dans un endroit sûr, comme la pochette zippée de sorte que vous ne l'égarez pas non plus.
2. Branchez le Câble de Charge de 8 mm dans un autre câble d'entrée de 8mm avec un cercle bleu d'un Panneau Solaire Nomad.
3. À l'aide du Câble de Charge de 8 mm du panneau final, branchez votre installation sur un Bloc Alimentaire Sherpa ou une Alimentation Portative Goal Zero Yeti. Vous pouvez également relier un Boîtier de Raccordement au dernier panneau solaire de la chaîne pour recharger les périphériques alimentés par USB.

REMARQUE : Si vous essayez d'enchaîner ensemble plus de quatre panneaux solaires, vous pourriez remarquer quelque chose appelé une perte de ligne, qui a à voir avec la perte de tensions sur de longues distances. Plus la tension doit traverser de câbles, d'un panneau à l'autre, plus vous perdrez d'énergie.

Q :Le Nomad 14 Plus est-il étanche ?

R : Oui. Nous avons fait de grands efforts pour améliorer le Nomad 28 Plus ; Y compris en améliorant le processus de fabrication avec des techniques de laminage avancées afin qu'il écoule la pluie et la neige. Toutefois, si le boîtier de raccordement est mouillé, nous vous recommandons de le laisser sécher avant de le brancher.

Q :Le Nomad 28 Plus possède-t-il une batterie intégrée ?

A : Non. Nous avons créé le Nomad 28 pour qu'il soit aussi modulaire et léger que possible, ce qui signifie que les batteries sont considérées comme des accessoires facultatifs. Vous pouvez soit brancher votre téléphone ou votre autre appareil électronique directement dans le Nomad 28 Plus, soit vous l'associer à l'un de nos chargeurs pour stocker l'alimentation pour plus tard (comme la nuit ou quand vous êtes à l'intérieur). Peut-on vous recommander un Rechargeur Goal Zero Venture ou un Bloc Alimentaire Sherpa ?

Q :Est-ce ça peut être enchaîné avec d'autres panneaux Nomad ?

R : Oui, mais seulement avec d'autres Panneaux Solaires Goal Zero Nomad. Vous pouvez brancher le Câble de Charge dans les ports de raccord des anciens Panneaux Solaires Nomad et Nomad Plus. Le Nomad 28 Plus ne peut pas être enchaîné avec les Panneaux Solaires Nomad 7 Plus ou Nomad 7.

Q :Comment fonctionne l'Indicateur d'Intensité Solaire ?

R : Science. Nous ne pouvons pas divulguer tous nos secrets. Mais plus sérieusement, nos ingénieurs ont développé des « cerveaux électroniques » en instance de brevet pour le Nomad 28 Plus qui assure que vous ayez la meilleure expérience de charge solaire qui soit. La partie électronique inclut un capteur de courant avancé (bien meilleur qu'un voltmètre) et un contrôleur de charge du point de puissance maximal (MPPT) unique pour optimiser la sortie USB. Ce que vous devez seulement savoir est quand les conditions météo sont bonnes, vous pouvez brancher un téléphone dans le Nomad 14 Plus et le charger directement depuis le soleil. Vous saurez que les conditions sont bonnes en contrôlant l'Indicateur d'Intensité Solaire.

PANNEAU SOLAIRE NOMAD 28 PLUS

Panneau solaire :

Recharge les éléments suivants: Approx. Temps de charge :

GOAL ZERO Flip 30 5 à 8 heures

GOAL ZERO Venture 30 5 à 8 heures

Goal Zero Sherpa 50 4-8 hrs

GOAL ZERO Sherpa 100 7 h à 14h

GOAL ZERO Yeti 400 29 à 57 hrs

Puissance Nominale : 28W

Tension en Circuit Ouvert (Voc) 18 V à 22 V

Type de pile Monocristalline

Ports :

Port d'Énergie Solaire (bleu, 8.0mm) 14-22V, jusqu'à 2A (28W max)

Port USB 5V, jusqu'à 2,4A (12W max)

Général :

Poids (avec pied) 3,0 livres (1360 g)

Poids (sans pied) 2,5 livres (1134g)

Dimensions (déplié) 12,1 x 31,6 x 0,1 pouces (31 x 80 x 0,2 cm)



Dimensions (plié) 12,1 x 7,9 x 1 pouces (31 x 20 x 2,5 cm)

Garantie 12 mois

Certifications




表側 ソーラーパネル



ジッパー付きポケット
搭載のキックスタンド

太陽光充電ケーブル
(Sherpa Power Pack
または Goal Zero Yeti
Portable Power Station
用8mm充電ケーブル)

8mm接続用
入力



USB 出力


太陽光強
度インジ
ケーター

ジャンクション
ボックス


8mm 入力

Nomad 28 Plus で電話、バッテリー、その他の USB を電源とする機器を充電することは、とても簡単です。

1. ジャンクションボックスが充電ケーブルに差し込まれているか確認してください。充電ケーブルは、Sherpa Power Pack の青い円で示される入力端子に直接、接続することができます。
2. Nomad 28 Plus を開いてパネルを太陽に向け、太陽光強度インジケーターで現在の太陽光の状態を確認します。ライトが2つ以上点灯していれば問題ありません。
3. 携帯電話や充電器をジャンクションボックスに繋ぎ、充電を行います。



電源供給可能な機器



Sherpa Power Pack と Goal Zero Yeti Portable Power Station の充電に必要なケーブルはすべて Nomad 28 Plus の背面に備えられています。同じケーブルを使用して Nomad 28 Plus を別の接続可能な Nomad Plus および Nomad ソーラーパネルに繋ぐことができます。

1. お使いの Nomad 28 Plus を開いて太陽光に向け、太陽光強度インジケーターで現在の太陽光の状態を確認し、充電時間を予測します。
2. ジャンクションボックスを 8mm ケーブルから外します。
3. 先端が青い 8mm ケーブルを Sherpa または Goal Zero Yeti の入力端子に接続します。

これが Nomad 28 Plus の中核となる部分です。太陽光強度インジケーターを含む、複数の主要構成部品が協力することで、皆様に最高の充電体験をお届けします。4 つの LED ライトが現在の太陽光の状態を表し、機器への電力供給の度合いがわかります。

Nomad 28 Plus を繋ぐと、お使いの機器の充電速度に応じてライトが点滅します。点灯しているライトが足りないと感じたら、Nomad 28 Plus の位置を変えて、太陽の方に向け、ライトおよび充電インジケーターの速度が変わるかどうか確認します。携帯電話またはその他 USB 電源機器の場合、ライトが 2 つ以上点灯しているのが理想的です。

自動再スタート

Nomad 28 Plus は、他の同様の製品では類を見ない自動再スタート機能を搭載しています。電力潮流の履歴を追跡する機能搭載の Nomad 28 Plus は、フル充電できた機器と、太陽光不足、影、日食などの環境による原因で充電が完了していない機器を識別することができます。充電未完了を検知すると、Nomad 28 Plus は自動的に充電が必要な機器と再接続するので、面倒な手間を省くことができます。

キックスタンド

Nomad 28 Plus のキックスタンドは取り外しができ、軽量化が可能です。取り付け/取り外しはマグネット式で、太陽光に向けて適切な角度に変えられます。同時に、接続している機器を置いておくための、風通しのよい日陰を作ることもできます。

チェーン接続

太陽光を効率的に集め、機器の充電をすばやく行うにはパネルの接続が最適です。最大150Wまでのソーラーパネルが接続可能で、Nomad 28 Plus ソーラーパネルは140Wを出力するようになりますが、4枚以上の接続はお勧めしません（下記の「注意」をご覧ください）。

1. ジャンクションボックスを外します。一失くさないよう、ジッパー付きポケットなど、安全な場所に保管してください。
2. 8mm 充電ケーブルを、別の Nomad ソーラーパネルの青い円で示される 8mm 入力端子に接続してください。
3. 最後のパネルの 8mm 充電ケーブルを、Sherpa Power Pack または Goal Zero Yeti Portable Power Station に接続してください。また、ジャンクションボックスを接続された最後のソーラーパネルに繋げ、USB 電源機器を充電することができます。

注意：4枚のパネルを繋ぐと、ラインロスと呼ばれる長距離による電圧の低下に関連する現象が起こることがあります。電力を通すケーブルがパネルからパネルへと延長されるほど、多くの電力が失われます。

Q: Nomad 28 Plus は防水ですか?

A: はい、Nomad 28 Plus の耐久性を高めるべく、高度な積層技術を用いて製造過程を強化するなど、さまざまな努力を行ってまいりました。結果、雪や雨に強い機器ができました。濡れてしまった場合、完全に乾かしてから使用するようになしてください。

Q: Nomad 28 Plus にバッテリーは内蔵されていますか?

A: いいえ、Nomad 28 はモジュラーとして出来る限り軽量に設計しました。バッテリーは付属品として販売しています。携帯電話やその他機器を直接 Nomad 28 Plus に繋いでいただくか、弊社製充電器を繋ぎ電力を貯蔵しておき、後ほどご利用いただけます（夜間または室内でご利用いただけます）。Sherpa Power Pack または Goal Zero Yeti Portable Power Station がお勧めです。

Q: 他の Nomad パネルとチェーン接続できますか?

A: はい、特定の Goal Zero Nomad ソーラーパネルにのみ繋げることができます。チャージケーブルを別の Nomad ソーラーパネルのチェーンポートに接続することができます。Nomad 28 Plus は Nomad 7 Plus または Nomad 7 ソーラーパネルに繋げることはできません。

Q: 太陽光強度インジケーターはの仕組みは?



A: 科学の力です。機密事項につき、お教えすることはできません。ですが、弊社技術者が開発した、特許申請中の Nomad 28 Plus 用電子ブレインのおかげで、皆様に最適な充電体験をお届けできます。高度な電流センサー（電圧計よりはるかに優れています）、独自の最大電力ポイント追跡 (MPPT)、充電コントローラーなどの電子技術により、USB 出力を最適化しています。条件が整っていれば、携帯電話を Nomad 28 Plus に繋ぐことで、太陽光から直接充電可能だと覚えておいてください。条件が適切かどうかは、太陽光強度インジケーターを確認してください。

NOMAD 28 PLUS ソーラーパネル

ソーラーパネル：

充電機能：	概算 充電時間：
GOAL ZERO Flip 30	5 ～ 8 時間
GOAL ZERO Venture 30	5 ～ 8 時間
Goal Zero Sherpa 50	4 ～ 8 時間
GOAL ZERO Sherpa 100	7 ～ 14 時間
Goal Zero Yeti 400	29 ～ 57 時間
定格電力：	28W
開回路電圧 (Voc)	18 ～ 22V
セル種類	単結晶
ポート：	
ソーラーポート (青 8.0mm)	14-22V 2A まで (最大28W)
USB ポート	5V, 2.4 A まで (最大12W)
全般：	
重量(レッグ込み)	3.0 lbs (1360 g)
重量(レッグ抜き)	2.5 lbs (1134 g)
寸法(使用時)	12.1 x 31.6 x 0.1 in (31 x 80 x 0.2cm)
寸法(収納時)	12.1 x 7.9 x 1 in (31 x 20 x 2.5 cm)
保証	12か月
安全規格	CE



Vorderansicht Solar-Panel



Reißverschluss-Tasche an Ständer

Solarladekabel
(8 mm Ladekabel
für Sherpa Power Pack
oder Goal Zero Yeti
tragbare Ladestation)


8 mm Verbindungs-
Eingang




SO FUNKTIONIERT'S

Die Aufladung von Handys, Batterien und anderen USB-betriebenen Geräte mit dem Nomad 28 Plus ist genauso einfach wie das Einstecken.

1. Sorgen Sie dafür, dass die Anschlussdose in das Ladekabel eingesteckt ist. Sie können das Ladekabel direkt in den Eingangs-Anschluss eines Sherpa Power Packs mit blauem Ring einstecken.
2. Öffnen Sie Ihren Nomad 28 Plus und richten Sie die Panels in Sonnenrichtung aus. Prüfen Sie den Solarstärke-Anzeiger für die aktuellen Solarbedingungen. Bei 2 oder mehr Anzeigen ist das Gerät einsatzbereit.
3. Schließen Sie Ihr Telefon oder Ladegerät an der Anschlussdose an und laden Sie es auf.



Was es antreibt



Alle Kabel, die Sie für die Aufladung des Sherpa Power Packs und der Goal Zero Yeti Tragbaren Ladestation brauchen, sind auf der Rückseite des Nomad 28 Plus enthalten. Dasselbe Kabel kann genutzt werden, um den Nomad 28 Plus mit anderen verkettbaren Nomad Plus und Nomad Solar-Panels zu verbinden.

1. Öffnen Sie Ihren Nomad 28 Plus und richten Sie die Panels in Sonnenrichtung aus. Prüfen Sie den Solarstärken-Anzeiger für die aktuellen Solarbedingungen, um Ihre Ladezeit abzuschätzen.
2. Ziehen Sie die Anschlussdose von dem 8 mm langen Kabel ab.
3. Stecken Sie das 8 mm lange Kabel mit blauem Ende in den EINGANG des Sherpa oder Goal Zero Yeti.

ANSCHLUSSDOSE + SOLARSTÄRKE-ANZEIGER

Hier sieht man, dass der Nomad 28 Plus mitdenkt. Verschiedene Schlüsselkomponenten, darunter der Solarstärke-Anzeiger, arbeiten zusammen, um zu garantieren, dass Sie die bestmögliche Solar-Lade-Erfahrung haben. Diese vier LED-Lampen zeigen die aktuellen Solarbedingungen an und geben Ihnen einen Eindruck, wie gut Ihr Gerät laden wird.

Sobald Sie den Nomad 28 Plus einstecken, blinken die Lampen entsprechend der Ladeschwindigkeit Ihres Geräts. Sie denken, Sie sollten mehr Lampen sehen? Versuchen Sie, den Nomad 28 Plus nochmals in Sonnenrichtung zu positionieren und beobachten Sie, wie sich die Lichtanzeige und die Geschwindigkeit der Ladeanzeige ändern. Die besten Ladebedingungen für Handys und andere USB-betriebene Geräte bestehen bei 2 oder mehr Lampen.

AUTO-NEUSTART

Der Nomad 28 Plus verfügt über einen automatischen Neustart, der intelligenter als all seine Konkurrenten ist. Mit der Fähigkeit, den Leistungsfluss zu verfolgen, erkennt der Nomad 28 Plus den Unterschied zwischen einem Gerät, das voll aufgeladen ist und einem, das sich aufgrund von Umgebungsbedingungen abschaltet, wie fehlendem Sonnenlicht, Schatten, Sonnenfinsternis etc. Wenn der Nomad 28 Plus Letzteres entdeckt, verbindet er das zu ladende Gerät automatisch erneut - ohne dass Sie etwas tun müssen.

STÄNDER

Aufgrund des abnehmbaren Ständers des Nomad 28 Plus sind Sie mit so leichtem Gepäck unterwegs, wie es erforderlich ist. Er ist mit Magneten angebracht und in einem Winkel ausklappbar, der für eine optimale Sonnenausrichtung sorgt. Außerdem bietet er natürlichen Schatten und eine belüftete Tasche für angeschlossene Geräte.

VERKETTUNG

Die Verkettung von Panels ist eine tolle Methode, um mehr Strom von der Sonne zu beziehen und Geräte schneller aufzuladen. Sie können Solar-Panels bis zu 150 W miteinander verketteten, fünf Nomad 28 Plus Solar-Panels würden 140 W entsprechen; wir empfehlen jedoch nicht mehr als vier in einer Kette (siehe nachstehenden HINWEIS).

1. Abziehen der Anschlussdose - bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf, ebenso wie die Reißverschluss tasche, um sie nicht zu verlieren.
2. Stecken Sie das 8 mm lange Ladekabel in ein 8 mm langes Eingangskabel eines anderen Nomad Solar Panels mit blauem Ring.
3. Verwenden Sie das 8 mm lange Ladekabel des letzten Panels und stecken Sie ein Sherpa Power Pack oder eine Goal Zero Yeti Tragbare Ladestation ein. Sie können auch nochmals eine Anschlussdose an das letzte Solar-Panel der Kette anschließen, um USB-betriebene Geräte wieder aufzuladen.

HINWEIS: Wenn vier Solar-Panel miteinander verkettet sind, werden Sie eventuell ein Phänomen namens Leitungsverlust beobachten, was mit dem Spannungsverlust über eine lange Distanz zusammenhängt. Je weiter der Strom von Panel zu Panel durch die Kabel fließen muss, umso mehr Strom geht verloren.

F: Ist der Nomad 28 Plus wasserdicht?

A: Ja. Wir haben einen großen Aufwand betrieben, um den Nomad 28 Plus robust zu gestalten; dazu gehört die Verbesserung des Produktionsprozesses durch moderne Beschichtungstechnik, damit er Regen und Schnee abweist. Wenn die Anschlussdose jedoch tropfnass ist, empfehlen wir, sie vor dem Einstecken trocknen zu lassen.

F: Hat der Nomad 28 Plus eine eingebaute Batterie?

A: Nein. Wir haben den Nomad 28 so modular und leicht wie möglich gestaltet, das heißt, Batterien kann man als optionales Zubehör käuflich erwerben. Sie können Ihr Handy oder Gerät entweder direkt in den Nomad 28 Plus einstecken oder es mit einem unserer Ladegeräte kombinieren, um Strom für einen späteren Zeitpunkt zu sparen (z.B. in der Nacht, oder wenn Sie sich im Freien aufhalten). Wir würden Ihnen den Sherpa Power Pack oder die Goal Zero Yeti Tragbare Ladestation empfehlen.

F: Kann man es mit anderen Nomad-Panels verketten?

A: Ja, aber nur mit einigen Goal Zero Nomad Solar Panels. Sie können das Ladekabel in die Verbindungsanschlüsse der Nomad und Nomad Plus Solar-Panels einstecken. Der Nomad 28 Plus kann nicht mit dem Nomad 7 Plus oder den Nomad 7 Solar-Panels verkettet werden.

F: Wie funktioniert der Solarstärke-Anzeiger?

A: Wissenschaft. Wir können nicht alle unsere Geheimnisse preisgeben. Tatsächlich haben unsere Ingenieure zum Patent angemeldete elektronische Gehirne für den Nomad 28 Plus entwickelt, die Ihnen das bestmögliche Solar-Ladeerlebnis garantieren. Ein Teil dieser Elektronik enthält einen erweiterten, aktuellen Sensor (viel besser als ein Voltmeter) sowie einen einzigartigen Laderegler für das sogenannte Maximum Power Point-Tracking (MPPT), um die USB-Leistung zu optimieren. Was Sie wissen müssen, ist, dass Sie Ihr Handy, wenn die Bedingungen gut sind, in den Nomad 28 Plus einstecken und es direkt von der Sonne aufladen lassen können. Ob die Bedingungen richtig sind, erkennen Sie mit Hilfe des Solarstärke-Anzeigers.

NOMAD 28 PLUS SOLAR PANEL

Solar-Panel:

Lädt Folgendes:

Circa Ladezeit:

GOAL ZERO Flip 30

5 - 8 Std.

GOAL ZERO Venture 30

5 - 8 Std.

Goal Zero Sherpa 50

4 - 8 Std.

GOAL ZERO Sherpa 100

7 - 14 Std.

Goal Zero Yeti 400

29 - 57 Std.

Nennleistung:

28 W

Leerlaufspannung (Voc)

18 - 22 V

Zelltyp

Monokristallin

ANSCHLÜSSE:

Solar-Anschluss (blau, 8,0mm)

14 - 22 V, bis zu 2 A (max. 28 W)

USB-Anschluss

5 V, bis zu 2,4 A (max. 12 W)

Allgemein:

Gewicht (mit Fuß)

1360 g

Gewicht (ohne Fuß)

1134 g

Abmessungen (nicht zusammengeklappt): 31 x 80 x 0,2 cm

Abmessungen (zusammengeklappt):

31 x 20 x 2,5 cm



Garantie

12 Monate

Zertifikate

CE


Vista frontal del panel solar



Soporte con bolsa y cremallera

Cable de carga solar
(cable de carga de 8 mm para Sherpa Power Pack o estación portátil Goal Zero Yeti)

Entrada de conexión en serie de 8 mm



Salida USB



Indicador de intensidad solar



Caja de conexiones


Entrada de 8 mm




CÓMO FUNCIONA

Cargar teléfonos, baterías y otros dispositivos con conexión USB con el Nomad 28 Plus es tan sencillo como conectarlos.

1. Asegúrese de que la caja de conexiones esté conectada al cable de carga. Puede conectar el cable de carga directamente al puerto de entrada con anillos azules del Sherpa Power Pack.
2. Abra su Nomad 28 Plus, coloque los paneles de cara al sol y compruebe el indicador de intensidad solar para conocer las condiciones solares actuales. 2 o más luces y eso es todo.
3. Conecte su teléfono o cargador a la caja de conexiones y comience la carga.



A QUÉ SUMINISTRA ELECTRICIDAD



Todos los cables que necesita para recargar los Sherpa Power Pack y las estaciones portátiles Goal Zero Yeti se incluyen en la parte posterior del Nomad 28 Plus. El mismo cable puede usarse para conectar en serie el Nomad 28 Plus con otros Nomad Plus y paneles solares Nomad.

1. Abra su Nomad 28 Plus, coloque los paneles de cara al sol y compruebe el indicador de intensidad solar para conocer las condiciones solares actuales y estimar sus tiempos de recarga.
2. Retire la caja de conexiones del cable de 8 mm.
3. Conecte el cable con punta azul de 8 mm a la ENTRADA del Sherpa o Goal Zero Yeti.

CAJA DE CONEXIONES + INDICADOR DE INTENSIDAD SOLAR

Aquí es donde reside el cerebro del Nomad 28 Plus. Varios componentes clave trabajan conjuntamente para garantizarle la mejor experiencia de carga solar, incluido el indicador de intensidad solar. Estos 4 LED indican las condiciones solares actuales y le dan una idea de cómo se cargarán sus dispositivos.

Una vez que conecta el Nomad 28 Plus, parpadearán las luces según la velocidad de carga de su dispositivo. ¿Cree que debería ver más luces? Intente orientar el Nomad 28 Plus de cara al sol y observe cómo varían las luces y la velocidad de carga del indicador. El mejor escenario de carga para teléfonos y otros dispositivos con conexión USB es el de 2 o más luces.

REINICIO AUTOMÁTICO

El Nomad 28 Plus dispone de una función de reinicio automático que lo convierte en el dispositivo más inteligente del mercado. Gracias a la posibilidad de hacer un seguimiento del historial de flujo energético, el Nomad 28 Plus sabe cuál es la diferencia entre un dispositivo que ha alcanzado un estado de carga completa y uno que se desconecta por causas medioambientales, como la falta de luz solar, sombra, eclipse solar, etc. Cuando se detecta esto último, el Nomad 28 Plus reconectará automáticamente el dispositivo de carga, sin que sea necesario ninguna otra acción por su parte.

SOPORTE

El soporte extraíble del Nomad 28 Plus le permite lograr muy poco peso, según sus necesidades. Déjelo unido con los imanes y podrá salir con un ángulo óptimo para colocarse de cara al sol. También proporciona una sombra natural y un espacio ventilado para los dispositivos que haya conectado.

CONEXIÓN EN SERIE

Conectar los paneles en serie es una excelente forma de captar más energía del sol y recargar los dispositivos con mayor rapidez. Puede conectar en serie hasta un total de 150 W de paneles solares conjuntamente, 5 paneles Nomad 28 Plus serían 140 W. No obstante, no recomendamos conectar en serie más de cuatro (vea la NOTA a continuación).

1. Desconecte la caja de conexiones, guárdela en un lugar seguro, como la bolsa con cremallera, para que no la pierda.
2. Conecte el cable de carga de 8 mm a otro cable de entrada de 8 mm con anillos azules del panel solar Nomad.
3. Usando el cable de carga de 8 mm del panel final, conéctelo a un Sherpa Power Pack o estación portátil Goal Zero Yeti. Puede también volver a conectar una caja de conexiones al último panel solar en la serie para recargar los dispositivos con conexión USB.

NOTA: Después de conectar en serie cuatro paneles solares, es posible que detecte lo que se conoce como pérdida de línea, que está relacionado con la pérdida de tensión a lo largo de grandes distancias. Cuanto más lejos tiene que transportarse la electricidad a través de los cables, de panel a panel, más energía se perderá.

P: ¿Es el Nomad 28 Plus resistente al agua?

R: Sí. Hemos trabajado mucho para lograr una gran resistencia en el Nomad 28 Plus, incluyendo la mejora del proceso de fabricación con técnicas avanzadas de laminación, por lo que resistirá la lluvia y la nieve. No obstante, si se sumerge la caja de conexiones, recomendamos que se deje secar al aire libre antes de conectarla.

P: ¿Tiene el Nomad 28 Plus una batería incorporada?

R: No. Hemos fabricado el Nomad 28 para que sea lo más modular y ligero posible y esto implica vender las baterías como un accesorio opcional. Puede conectar su teléfono o dispositivo directamente al Nomad 28 Plus o a uno de nuestros cargadores para almacenar la energía y usarla posteriormente (durante la noche o cuando está en casa). ¿Podemos recomendar un Sherpa Power Pack o estación portátil Goal Zero Yeti?

P: ¿Puede conectarse en serie con otros paneles Nomad?

R: Sí, pero solo con algunos paneles solares Goal Zero Nomad. Puede conectar el cable de carga a los puertos de conexión en serie de paneles solares Nomad y Nomad Plus. El Nomad 28 Plus no puede conectarse en serie con los paneles solares Nomad 7 Plus y Nomad 7.

P: ¿Cómo funciona el indicador de intensidad solar?

R: Ciencia. No podemos desvelar todos nuestros secretos. Lo cierto es que nuestros ingenieros desarrollaron cerebros electrónicos pendientes de patente para el Nomad 28 Plus que garantizan que usted disfrute de la mejor experiencia de carga solar posible. Parte de la electrónica incluye un avanzado sensor de corriente (mucho mejor que un voltímetro) y un exclusivo controlador de carga con seguimiento del punto de máxima potencia para optimizar la salida USB. Lo que necesita saber es que, cuando se dan las condiciones adecuadas, puede conectar un teléfono al Nomad 28 Plus y cargarlo directamente con la luz del sol. Sabrá que las condiciones son las adecuadas comprobando el indicador de intensidad solar.

PANEL SOLAR NOMAD 28 PLUS

Panel solar:

Carga lo siguiente:

Aprox. Tiempo de carga:

GOAL ZERO Flip 30

5 a 8 horas

GOAL ZERO Venture 30

5 a 8 horas

GOAL ZERO Sherpa 50

4 a 8 horas

GOAL ZERO Sherpa 100

7 a 14 horas

GOAL ZERO Yeti 400

29 a 57 horas

Potencia nominal:

28 W

Tensión en circuito abierto (Voc)

18-22 V

Tipo de célula

Microcristalina

Puertos:

Puerto solar (azul, 8 mm)

14-22V, hasta 2A (máx. de 28 W)

Puerto USB

5 V, hasta 2,4 A (máx. de 12 W)

Datos generales:

Peso (con apoyos)

3 lbs (1.360 g)

Peso (sin apoyos)

2.5 lbs (1.134 g)

Dimensiones (desplegado)

12.1 x 31.6 x 0.1 in (31 x 80 x 0.2 cm)

Dimensiones (plegado)

12.1 x 7.9 x 1 in (31 x 20 x 2.5 cm)

Garantía

12 meses

Certificaciones



GOAL ZERO HEADQUARTERS

675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
Designed in the U.S.A.
Made in China
1-888-794-6250

Nomad is a trademark of Goal Zero.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.