

WAŻNE!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.

WITAJ

Właśnie stoi przed Tobą nowy wózek MUUVO, z którym Ty i Twoje dziecko na pewno przeżyjecie niezliczoną ilość cudownych chwil. Wiemy, że nikt nie lubi czytać instrukcji, ale tę na pewno warto. Pokaże Ci ona, jakie funkcje ma Twoje nowe MUUVO i jak łatwo jesteś w stanie je uruchomić. Dziękujemy za zaufanie!

Zespół MUUVO

UWAGA! MIŁA WIADOMOŚĆ!

Wszystkie konfiguracje wózka MUUVO zamontujesz i wykonasz samodzielnie.

ELEMENTY SKŁADOWE WÓZKA

1.rama wózka z siedziskiem 2.budka 3.koła przednie 4.koła tylne 5.pałak 6.koszyk

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA DLA CAŁEGO WÓZKA SPACEROWEGO

1.rama wózka z siedziskiem x1 2.budka x1 3.koła przednie x2 4.koła tylne x2 5.pałak x1
6.folia przeciwdeszczowa x1 7.moskitiera x1 8.pokrowiec na nóżki x1 9.koszyk x1

Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu lub masz trudności z montażem, skontaktuj się z naszym serwisem: **service@muuvo.com**

WAŻNE!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.

INSTRUKCJA MONTAŻU WÓZKA

1. ROZKŁADAMY WÓZEK:

Po wyjęciu z kartonu, otwórz wózek w kierunku wskazanym przez strzałkę, aż usłyszysz charakterystyczne "klik" po obu stronach.

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem upewnij się, że wszystkie ruchome elementy są zablokowane

2. MONTAŻ I DEMONTAŻ PRZEDNICH KÓŁ:

Montaż: Włóż pionowy trzpień przedniego koła do plastikowego otworu w gnieździe przedniego mocowania, aż się zablokuje. Powtórz dla drugiego koła. *Demontaż:* Naciśnij metalowy zaczepek i jednocześnie wyciągnij koło na zewnątrz. Powtórz dla drugiego koła.

Obrót przednich kół o 360 stopni: Naciśnij plastikowy przycisk na kole, aby je zablokować. Podnieś przycisk, aby je odblokować.

3. MONTAŻ I DEMONTAŻ TYLNYCH KÓŁ:

Wsuń tylną oś koła do plastikowego otworu tylnego mocowania, aż usłyszysz "klik". Aby zdjąć koło, naciśnij plastikowy przycisk i wyciągnij je w kierunku wskazanym przez strzałkę. Powtórz dla drugiego koła.

4. BLOKADA HAMULCA:

Podnieś pedał hamulca, aby zwolnić blokadę. Naciśnij pedał, aby zahamować wózek.

OSTRZEŻENIE: Zawsze blokuj hamulec, kiedy wkładasz swoje maleństwo do wózka.

5. OTWIERANIE I SKŁADANIE BUDKI:

Rozłóż budkę zgodnie z ilustracją, aby ją powiększyć rozsuń suwak jednej z sekcji. Złóż w przeciwnym kierunku.

6. REGULACJA OPARCIA:

Podnieś plastikowy przycisk z tyłu oparcia i dostosuj je do jednej z trzech pozycji (leżąca, półleżąca, siedząca).

7. MONTAŻ I DEMONTAŻ BARIERKI:

Wsuń barierkę po obu stronach siedziska, aż usłyszysz "klik". Aby ją zdjąć, naciśnij przycisk i wyciągnij w kierunku strzałki.

8. REGULACJA KĄTA BARIERKI:

Barierka może obracać się o 360 stopni.

9. REGULACJA PODNÓŻKA:

Naciśnij przyciski z dwóch stron jednocześnie i dostosuj podnóżek do jednej z trzech pozycji. Podczas podnoszenia podnóżka do góry nie ma potrzeby zwalniania przycisków, ponieważ posiada on mechanizm auto-blokady.

10. REGULACJA RĄCZKI:

Naciśnij przycisk i dostosuj wysokość ręczki według potrzeby.

11. SKŁADANIE WÓZKA:

Ustaw ręczkę w najkrótszej pozycji, podnieś oparcie, złóż daszek, unieś podnóżek do oparcia. Następnie naciśnij przycisk i jednocześnie przekręć uchwyt pod siedziskiem delikatnie podnosząc wózek.

OSTRZEŻENIE: Przy składaniu wózka, ręczka oraz budka zawsze muszą być złożone do najniższej pozycji.

12. REGULACJA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA:

Dopasuj długość pasów, ciągnąc za plastikowe regulatory po obu stronach.

13. ZAPIĘCIE PASÓW:

Wsuń element "b1" w "a1", a "b2" w "a2", aż usłyszysz klik. Połącz "a1-a2" z klamrą "c".

14. MOCOWANIE TORBY:

Do torby dedykowane są specjalne paski, które pozwalają na regulowanie wysokości mocowania torby na stelażu. Aby zamontować torbę na stelażu, zamocuj paski regulujące na haczykach znajdujących się na ręczce wózka.

15. MONTAŻ FOLII PRZECIWDESZCZOWEJ:

Rozłóż i rozciągnij folię przeciwdeszczową, a następnie umieść ją na wózku – zaczynając od górnej części budki, aż po dolną przednią krawędź wózka. Zapnij wszystkie elementy mocujące. Upewnij się, że folia dobrze przylega i nie zsuwa się podczas użytkowania.

OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy dziecko ma odpowiednią ilość powietrza oraz swobodny dostęp do wnętrza wózka.

16. MONTAŻ MOSKITIERY:

Rozciągnij moskitierę nad wózkiem, zaczynając od góry budki. Dostosuj ją tak, aby całkowicie zakrywała przestrzeń, w której przebywa dziecko, nie pozostawiając szczelin. Zapnij wszystkie elementy mocujące.

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że dziecko ma wystarczającą wentylację i nie czuje dyskomfortu.

17. MONTAŻ OKRYCIA NA NÓŻKI:

Rozłóż okrycie na siedzisku wózka tak, aby jego dolna część znajdowała się w miejscu na nóżki dziecka. Przełóż górną część przez barierkę i zapnij elementy mocujące po bokach.

OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy dziecko ma swobodę ruchów i nie jest zbyt mocno owinięte.

18. MONTAŻ WKŁADKI NA SIEDZISKO:

Rozłóż wkładkę na siedzisku oraz przełóż wszystkie elementy pasów przez otwory.

OSTRZEŻENIA DO WÓZKA SPACEROWEGO

Postępuj zgodnie z instrukcją producenta.

Wózek przeznaczony jest dla jednego dziecka od 0 miesięcy do 22 kg lub 4 lat, w zależności co nastąpi pierwsze.

Maksymalne obciążenie kosza to 10kg.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.

OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa i mocuj je w prawidłowy sposób.

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem, upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze zabezpieczone.

OSTRZEŻENIE: Przed posadzeniem dziecka w wózek upewnij się, że w jego wnętrzu nie ma luźnych, drobnych przedmiotów, które mogłyby spowodować zadławienie w przypadku połknięcia.

OSTRZEŻENIE: Hamulec bezpieczeństwa powinien być włączony, podczas wkładania i wyjmowania dziecka z wózka.

OSTRZEŻENIE: Wózek nie jest przeznaczony do biegania i jazdy na rolkach.

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, czy twoje dziecko znajduje się w bezpiecznej odległości podczas składania i rozkładania wózka, w celu uniknięcia obrażeń.

OSTRZEŻENIE: Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem.

OSTRZEŻENIE: Nie pozostawiaj dziecka w wózku bez włączonego hamulca.

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem, sprawdź, czy siedzisko jest odpowiednio ustawione i zablokowane.

OSTRZEŻENIE: Nie należy stosować jakichkolwiek obciążeń do uchwytu lub tylnej części siedziska, nie zalecanych przez producenta.

OSTRZEŻENIE: Akcesoria niezatwierdzone przez producenta mogą wpłynąć na stabilność.

OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

OSTRZEŻENIE: Zawsze gdy parkujesz wózek, używaj hamulca bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego produktu, jeśli brakuje jakiejś części lub gdy którykolwiek element jest uszkodzony.

OSTRZEŻENIE: Noworodek powinien korzystać z najbardziej odchylonej pozycji oparcia.

CZYSZCZENIE:

Nie używaj materiałów ściernych do czyszczenia ramy!

Użyj wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu, a następnie dokładnie wysusz.

Jeśli wózek był narażony na działanie słonej wody, należy go jak najszybciej spłukać świeżą wodą z kranu.

Przed czyszczeniem sprawdź etykietę dotyczącą pielęgnacji tkaniny.

Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas suszenia.

Zalecamy używanie osłony przeciwdeszczowej w deszczową pogodę.

Jeśli wózek jest mokry, pozostaw go rozłożony i pozwól wszystkim częściom całkowicie wyschnąć aby zapobiec powstawaniu pleśni.

Nigdy nie przechowuj w wilgotnym otoczeniu.

KONSERWACJA:

Użytkownik jest odpowiedzialny za regularną konserwację wózka.

Wszystkie części łączące muszą być dobrze dokręcone i zabezpieczone.

Szczególnie ważne jest regularne smarowanie mechanizmów blokujących i obrotowych suchym smarem. Ważne jest, aby hamulec, koła i opony nie uległy uszkodzeniu podczas użytkowania.

Należy je regularnie sprawdzać i w razie potrzeby naprawiać lub wymieniać.

Suchym smarem można również konserwować inne ruchome elementy stelaża.

Po spryskaniu wytrzyj produkt miękką ściereczką.

Nie dokonywać żadnych modyfikacji produktu. W przypadku reklamacji lub problemów prosimy o kontakt z dostawcą lub importerem.

Serwis powinien być planowany co 24 miesiące.

NORMY BEZPIECZEŃSTWA:

EN 1888-1:2018+A1: 2022

EN 1888-2:2018+A1: 2022